



INSTRUKCJA

MONTAŻU I EKSPLOATACJI
BATERII SANITARNYCH



Loqé®

www.loge.com.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU



UWAGA

PRZED MONTAŻEM PRZEPUKAĆ INSTALACJĘ HYDRAULICZNĄ. W PRZECIWNYM RAZIE ZANIECZYSZCZENIA MOGĄ USZKODZIĆ GŁOWICĘ LUB ZATKAĆ BATERIĘ.

Instalacja musi posiadać filtry wody. Jeśli ciśnienie wody przekracza 5 bar konieczne jest również zamontowanie reduktora ciśnienia. Zgodnie z normami ciepła woda jest zawsze przyłączana po lewej stronie baterii/korpusu mieszacza. Ciepła woda nie może mieć temperatury wyższej niż 65°C – wyższa temperatura może spowodować szybsze zużycie uszczelek.

MONTAŻ BATERII ŚCIENNYCH

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Wkręcić krzywki do instalacji G 1/2" używając do uszczelnienia taśmę teflonową.
3. Dostosować rozstaw krzywek do rozstawu mocowań baterii. Bateria powinna znajdować się w poziomie.
4. Nakręcić rozetki maskujące na krzywki.
5. Ułożyć uszczelki 3/4" w gniazdach baterii.
6. Zamontować baterię do krzywek. Zamontować zestaw prysznicowy (element opcjonalny).
7. Otworzyć zawory odcinające.
8. Sprawdzić działanie baterii.

MONTAŻ BATERII STOJĄCYCH 1-OTWOROWYCH

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Wkręcić znajdujące się w opakowaniu wężyki (rurki giętkie) w korpus baterii.
3. Wkręcić śrubę/śruby z gwintem dwustronnym w korpus baterii.
4. Ułożyć oring - uszczelkę gumową w korpusie baterii - montowany pomiędzy baterię a miskę umywalki/zlewozmywaka. Niektóre modele posiadają dodatkową podkładkę pod korpus.
5. Ustawić baterię w otworze umywalki/zlewozmywaka.
6. Założyć podkładkę gumową i pierścień metalowy na śruby mocujące.
7. Nakręcić nakrętki na śrubę/śruby mocujące - bateria nie powinna obracać się w otworze.
8. Podłączyć wężyki do zaworków zasilających.

Dla baterii umywalkowych z dotychczasony korkiem: Podłączyć odpływ wody z miski umywalki. Włożyć cięgną odpływu w otwór w tylnej części baterii. Połączyć cięgną odpływu z dźwignią odpływu za pomocą łącznika.

Dla baterii z wyciąganą wylewką: Podłączyć wężyk do słuchawki. Wsunąć wężyk w przeznaczony do tego otwór w korpusie baterii i przykręcić go do mosiężnej rurki/wężyka znajdujących się na spodzie baterii.

9. Otworzyć zawory odcinające.
10. Sprawdzić działanie baterii.

MONTAŻ BATERII 2-OTWOROWYCH

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Przez otwory w wannie/zlewozmywaku/umywalce wyprowadzić rury – z ciepłą wodą po lewej stronie, z zimną po prawej stronie.
3. Nakręcić rozetki maskujące na końce rur.
4. Ułożyć uszczelki w gniazdach baterii.
5. Zamontować baterię do rur.
6. Otworzyć zawory odcinające.
7. Sprawdzić działanie baterii.

MONTAŻ BATERII 3 OTWOROWYCH

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. W obrzeżu wanny/zlewozmywaka wywiercić trzy odpowiedniej wielkości otwory.
3. Zamontować uchwyt mieszacza, wylewkę i uchwyt z rączką prysznicową w otworach. W przypadku baterii dwuuchwytowych zamontować wylewkę w środkowym otworze, głowicę ciepłej wody po lewej, zimnej po prawej. Bateria musi być zamontowana tak, by był dostęp do instalacji wodnej.
4. Podłączyć węże/rurki zasilające zimnej i ciepłej wody.
5. Dla baterii wannowej: Podłączyć nakrętkę węża (wyjście z mieszacza) do bocznego przyłącza przetłaczniaka prysznicowego. Przyłączyć wąż natryskowy z jednej strony słuchawki natryskowej a z drugiej do dolnego przyłącza przetłaczniaka prysznicza.
6. Dla baterii dwu uchwytowej: połączyć poszczególne części rurkami/wężykami.
7. Otworzyć zawory odcinające.
8. Sprawdzić działanie baterii.

MONTAŻ BATERII PODTYNKOWYCH

UWAGA: Bateria podtynkowa musi być montowana do sztywnej instalacji hydraulicznej.

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Zamontować baterię do instalacji hydraulicznej. Niektóre baterie posiadają oddzielną część natynkową i podtynkową.
3. Otynkować ścianę i pokryć płytkami, tak aby był dostęp do instalacji.
4. Otworzyć zawory odcinające.
5. Sprawdzić działanie baterii.

KONSERWACJA BATERII



Powierzchnie baterii są wrażliwe na niektóre żrące środki czyszczące, które mogą być stosowane tylko na odpowiedzialność użytkownika. Polecamy oczyszczanie ich tylko wodą mydlaną i osuszenie wetnianą ściereczką. Baterii z wykończeniem szorstkowanym lub antycywnym nie należy szorować – może to doprowadzić do szybkiego starcia powłoki ochronnej. Do usuwania kamienia zalecamy używanie octu rozcieńczonego z wodą w proporcjach 1:1. Po odkamienianiu należy starannie optukać baterię – pozostałości octu mogą zniszczyć powłokę. Zaleca się przetłaczniaki prysznicowe i perlatory co pewien czas wykąpać w occie na kilka godzin i wyoptukać w ciepłej wodzie. Zapobiegnie to zbyt szybkiemu zużyciu się tych elementów.

Firma NOVOTERM nie bierze odpowiedzialności za użycie innych odkamieniaczy niż octet.