



INSTRUKCJA MALOWANIA Altaxem Szybkoschnącą Lakierobejcą do wnętrz



Szybkoschnącą lakierobejcą do wnętrz należy malować drewno oszlifowane. Ilość warstw: 2 lub 3. Należy nakładać jak najcieńsze warstwy – tu nie działa zasada, że „im więcej, tym lepiej”.

Oto kolejne kroki, które musimy wykonać, aby efekt końcowy nas zadowalał:

1. Należy zadbać, aby drewno było suche i czyste.
2. Otworzyć puszkę i delikatnie wymieszać preparat w celu uzyskania jednnorodnej konsystencji.

Nakładanie pierwszej warstwy.

3. Drewno malować maczając w wyrobie końcówkę pędzla i rozprowadzając/rozcierając preparat wzdłuż słojów, po jak największej powierzchni.
4. Zaraz po zakończeniu malowania należy dokładnie umyć narzędzia malarskie w czystej wodzie.
5. Pomalowana powierzchnia jest sucha w dotyku po 20 minutach, ale kolejną warstwę należy nanosić po 1 godzinie.

Nakładanie drugiej warstwy.

6. Podczas pierwszego malowania z drewna podniosły się tzw. „włoski”, które będą miały negatywny wpływ na ostateczny efekt dekoracyjny. W celu ich usunięcia zalecamy delikatnie przetrzeć drewno drobnym papierem ściernym (180-240) lub specjalną włókniną.
7. Następnie należy powierzchnię dokładnie oczyścić z pyłu.
8. Malować drewno dokładnie tak samo, jak przy warstwie pierwszej – nakładając jak najcieńszą warstwę.
- 9.
10. Jeżeli chcemy nałożyć trzecią warstwę, możemy to zrobić po kolejnej godzinie. Pomiędzy drugą a trzecią warstwą drewno **nie wymaga** przeszlifowania.

11. Po nałożeniu lakierobejcy drewno może być łagodnie eksploatowane po 24 h, a w pełni eksploatowane po 3 dniach.