

Instrukcji wybijania otworów w umywalkach:

- Częściowo nawiercony otwór widoczny jest na spodniej części zlewozmywaka, a z wierzchu naklejony jest punkt wskazujący miejsce przyłożenia wybijaka. Skontrolować centralne położenie punktu.
- W celu właściwego wybicia otworu, zlewozmywak należy umieścić we wcześniej przygotowanym wycięciu w blacie i dopiero w tej pozycji wybić otwór.
- Do naklejonego punktu należy przyłożyć wybijak o średnicy 8-10 mm i energicznie uderzyć młotkiem.
- Należy uważać by nie uderzać młotkiem w powierzchnię zlewozmywaka.
- Otwór należy na koniec wyrównać poprzez zeszlifowanie krawędzi okrągłym pilnikiem.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu oraz niewłaściwego wybicia otworu.