



JAK UKŁADAĆ KLEJONY PARKIET

1. PRZECHOWYWANIE PARKIETU PO ZAKUPIE:

Przechowuj kartony z parkietem na płasko, tak aby nie zostały zdeformowane. Przechowuj je w miejscu pozbawionym wilgoci czyli:

- W pomieszczeniu suchym (ogrzewanym w razie potrzeby)
- W pomieszczeniu, w którym para wodna się nie skrapla.
- Odizolowanym od powierzchni

Parkiet należy przechowywać w opakowaniu w temperaturze otoczenia podczas co najmniej 48 godzin przed położeniem. Otwieraj kartony w miarę układania parkietu. W żadnym wypadku nie otwieraj wcześniej opakowań.

Układanie jest ostatnim etapem przed wstawieniem mebli. Malowanie, instalacja okien, drzwi, ogrzewania, elektryczności itp. powinno być już zakończone. Pomieszczenie powinno być całkowicie suche, zamknięte a temperatura powinna wynosić co najmniej 15 °C. Nie układaj parkietu, jeśli wilgotność otoczenia sytuuje się między 45% i 65 %.

2. PODŁOŻE:

Parkiet powinien być klejony na odpowiednim podłożu, które musi być:

- **SUCHE:** posadzka lub podłoga nie powinny umożliwiać przeniknięcia lub zwiększenia wilgotności parkietu. Podłoże z betonu lub zaprawy nie powinno przekraczać 3% zawartości suchej masy. Przed rozpoczęciem układania parkietu, należy sprawdzić wilgotność podłoża.
- **ZDROWE:** powierzchnia nie powinna zawierać proszku, pęknięć deseniowych lub skorup.
- **SOLIDNE:** podłoże powinno być wszędzie odpowiednio zwarte, odporne, sztywne i twarde.
- **PŁASKE:** nie powinno przekraczać 7 mm strzałki wygięcia przy mierzeniu linijką 2m.
- **POROWATE:** powierzchnia powinna być gładka, cienka i regularna ale nie błyszcząca. Powinna dobrze wchłaniać, aby umożliwić dobrą przyczepność kleju.
- **CZYSTE:** przed położeniem parkietu, należy wyczyścić powierzchnię z kurzu.

3. ZASADY UKŁADANIA:

• Klejenie: na całej powierzchni lub w formie taśmy za pomocą rozcieńczonego kleju winylowego do parkietu lub kleju poliuretanowego. W żadnym wypadku nie należy kleić wpust i pióro. Przestrzegaj zaleceń podanych przez producenta kleju (ilość kleju, sposób nanoszenia, czas klejenia, czas całkowitego schnięcia...).

• **Luz obwodowy dylatacyjny:** powinien wynosić wszędzie od 5 do 8 mm (wliczając w to styk ościeżnicy drzwiowej, rury ogrzewania, schody...). Powinien odpowiadać 1,5 mm na metr liniowy położonego parkietu (prostopadle do kierunku drewna). Szczelina dylatacyjna jest zawsze potrzebna między dwoma pomieszczeniami. W przypadku dużych pomieszczeń, dodatkowa szczelina dylatacyjna może także okazać się potrzebna.

• **Kierunek listew:** są one ułożone równolegle do długości pomieszczenia.

• Etapy układania parkietu:

o Układanie parkietu:

• Klejenie podłoża

• Układanie parkietu

• Dopasowanie i przyklejanie parkietu

o Pierwsza lista jest kładzona od strony wstępu w kierunku ściany. Dzięki układaniu klinów pomiędzy listwami i ścianami przestrzega się szczelin dylatacyjnych. Układanie należy rozpocząć daleko od miejsc częstego ruchu, aby nie chodzić po świeżo przyklejonym parkiecie.

o Układaj parkiet małymi powierzchniami (około 1m²: zapoznaj się z zaleceniami używanego kleju) układając końcówki listew do końca pomieszczenia. Na końcu rzędu utnij ostatnią listwę do odpowiedniej długości.

o Rozpocznij nowy rząd obok pierwszej ułożonej listwy, używając resztki ostatniej listwy poprzedniego rzędu. Uważaj, aby styki listew były oddalone od siebie co najmniej o szerokość jednej listwy.

o Czyść ewentualne ślady kleju w miarę układania za pomocą wilgotnej ściereczki.

o Po ułożeniu całego parkietu pozostaw go do wyschnięcia i nie chodź po nim przez co najmniej 24 godziny (lub więcej jeśli jest to wymagane: zapoznaj się z zaleceniami producenta kleju).

o Wyjmij kliny i ułóż wykończeniowe listwy przypodłogowe.

4. WARUNKI GWARANCJI:

Parkiet ten został poddany dokładnym kontrolom podczas wszystkich etapów produkcji. Jeśli mimo tego stwierdzą Państwo najmniejszą wadę lub nieprawidłowość, przed rozpoczęciem układania proszę zwrócić się natychmiast do sklepu z odpowiednią fakturą lub paragonem.

Przypominamy Państwu zastrzeżenia i wykluczenia dotyczące zastosowania gwarancji:

• Gwarancja pokrywa wyłącznie wartość produktu.

Zakres gwarancji nie obejmuje:

• Używanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem (nieodpuszczalność ogrzewania podłogowego, wilgotne pomieszczenie, niewłaściwe używanie, ...)

• Widoczne uszkodzenia, które wynikałyby z zastosowania na produkcie niewłaściwego produktu wykończeniowego (podczas jego pielęgnacji, odnawiania, naoliwiania czy lakierowania).

• Widoczne uszkodzenia drewna czy lakieru od momentu kiedy produkt jest ułożony.

• Zarysowania.

• Zarysowania pochodzące z ruchu między pomieszczeniem, które wychodzi na zewnątrz i na wewnątrz.

• Ślady szpilek, uderzeń (upadki przedmiotów, ...). Ślady i zarysowania mebli i nóg mebli.

• Stopniowe zużycie produktu, zużycie stopniowe i przewidywalne lakieru powierzchni.

• Naturalne odbarwienie drewna na skutek jego wystawienia na działanie UV.

• Uszkodzenia spowodowane uszkodzeniami wynikającymi z wody, z przypadkowej wilgoci lub czyszczenia wodą.

• Nieregularności wynikające z ułożenia, podczas którego nie przestrzegano zasad układania przedstawionych powyżej. Dla szczególnych przypadków proszę zwrócić się do punktu sprzedaży.

• Demontaż, ponowne ułożenie jak również wartość dodatkowego wyposażenia nie jest objęta gwarancją w przypadku, gdy produkt został ułożony a problem był widoczny przed ułożeniem.