





Ref 82956633 BRAMKA ZIGBEE 2.0 TUYA SMART

Do sterowania naszymi produktami z serii WIFI SMART LED służy aplikacja TUYASmart, można ją pobrać w sklepie Google Play i Apple iOS w sklepie App Store. Wszystkie produkty z tej serii mają wbudowany moduł łączności bezprzewodowej pracującej w typowym dla WiFi paśmie 2,4 GHz. Po zainstalowaniu aplikacji TUYASmart w smartfonie i połączeniu z produktem można nimi sterować za pomocą naszej domowej sieci WiFi. Smartfon z uruchomioną aplikacją TUYA musi być połączony z siecią WiFi. Produkty z serii WIFI SMART LED automatycznie nawiązują połączenie z siecią bezprzewodową. Poprzez aplikację TUYA możemy sterować wieloma funkcjami: barwą światła, ilością światła (ściemnianie), zmianą koloru i scen w przypadku produktów RGB. Możemy także zaprogramować automatyczne włączanie i wyłączanie. Wszystkie funkcje możemy kontrolować z dowolnego miejsca na świecie, pod warunkiem, że nasz smartfon ma dostęp do internetu, a sterowany produkt jest w zasięgu domowej sieci Wi-Fi.

Bramka stanowi centrum sterowania wszystkimi urządzeniami o protokole ZigBee w inteligentnym domu. Bramka ZigBee łączy wiele inteligentnych urządzeń, takich jak:

- głowice termostatyczne, żarówki Wi-Fi, przełączniki Wi-Fi, czujniki PIR lub temperatury i dużo więcej. Pozwala za pomocą aplikacji TuyaSmart sterować nimi wszystkimi.



Wi-Fi SMART bramka ZIGBEE

typ produktu: **Wi-Fi SMART**

model: **Bramka ZIGBEE**

kod EAN produktu: **5901508317476**

wymiar produktu: **60 x 60 mm**

napięcie znamionowe produktu: **220-240V~50/60Hz**

Zasilanie: **5V, 1A (zasilacz i kabel USB w zestawie)**

Pasmo sieci Wi-Fi: **2,4 GHz**

Protokół: **ZigBee 3.0**

Klasa szczelności: **IP21**

Zasięg transmisji bezprzewodowej: **do 30 m na otwartej przestrzeni**

Sterowanie: **TuyaSmart, Amazon Alexa, Google Assistant**

Wymagania systemowe: **iOS≥10.0; Android ≥5.0**

Temperatura pracy: **od -10°C do 55°C**

MOŻLIWOŚCI URZĄDZENIA STEROWANIA ZA POMOCĄ SMARTFONA Z ZAINSTALOWANĄ APLIKACJĄ TUYASMART - APLIKACJĘ TUYA NALEŻY REGULARNIE AKTUALIZOWAĆ

Bramka ZigBee przeznaczona jest do sterowania naszymi głowicami termostatycznymi.

- Możliwość podłączenia do 10 głowic termostatycznych ref 82956631
- Możliwość podłączenia innych urządzeń, takich jak np.: żarówki Wi-Fi, przełączniki Wi-Fi, czujniki PIR lub temperatury

SANiCO




Powered by
tuya
intelligence
inside
Wi-Fi



GŁOWICA TERMOSTATYCZNA SMART



Ref. 82956631 GŁOWICA
TERMOSTATYCZNA TUYA SMART



Do sterowania naszymi produktami z serii WIFI SMART LED służy aplikacja TUYASmart, można ją pobrać w sklepie Google Play i Apple iOS w sklepie App Store. Wszystkie produkty z tej serii mają wbudowany moduł łączności bezprzewodowej pracującej w typowym dla WiFi paśmie 2,4 GHz. Po zainstalowaniu aplikacji TUYASmart w smartfonie i połączeniu z produktem można nimi sterować za pomocą naszej domowej sieci WiFi. Smartfon z uruchomioną aplikacją TUYA musi być połączony z siecią WiFi. Produkty z serii WIFI SMART LED automatycznie nawiązują połączenie z siecią bezprzewodową. Poprzez aplikację TUYA możemy sterować wieloma funkcjami: barwą światła, ilością światła (ściemnianie), zmianą koloru i scen w przypadku produktów RGB. Możemy także zaprogramować automatyczne włączanie i wyłączanie. Wszystkie funkcje możemy kontrolować z dowolnego miejsca na świecie, pod warunkiem, że nasz smartfon ma dostęp do internetu, a sterowany produkt jest w zasięgu domowej sieci Wi-Fi.

DO DZIAŁANIA GŁOWICY TERMOSTATYCZNEJ SANICO POTRZEBNA JEST BRAMKA ZIGBEE TUYA 3.0
Jednocześnie w aplikacji przez bramkę Zigbee można połączyć ze sobą do 10 głowic termostatycznych.

Wi-Fi SMART głowica termostatyczna TUYASmart

typ produktu: **Wi-Fi SMART**

marka produktu: **POLUX**

linia produktu: **WIFI SMART**

model: **głowica termostatyczna**

kod EAN produktu: **5901508317469**

wymiar produktu: **ø 55 x 94,3 mm**

napięcie znamionowe produktu: **220-240V~50/60Hz**

Zasilanie: **2 baterie alkaliczne typu AA 1,5V - brak w zestawie (nie stosować akumulatorów)**

Czas pracy na jednym komplecie baterii alkalicznych: **około 1 rok**

Pasmo sieci Wi-Fi: **2,4 GHz**

Klasa szczelności: **IP20**

Zasięg transmisji bezprzewodowej: **do 30 m na otwartej przestrzeni**

Mocowanie: **M30x1,5 mm**

Adaptory w zestawie: **Danfoss 1/2", Caleffi 1/2", Giacomini 1/2"**

Sterowanie: **TuyaSmart, Amazon Alexa, Google Assistant**

Wymagania systemowe: **iOS≥10.0; Android ≥5.0**

Zakres regulacji temperatury: **od 5°C do 30°C**

Dokładność ustawienia temperatury: **co 0,5°C.**



MOŻLIWOŚCI URZĄDZENIA STEROWANIA ZA POMOCĄ SMARTFONA Z ZAINSTALOWANĄ APLIKACJĄ TUYASmart - APLIKACJĘ TUYA NALEŻY REGULARNIE AKTUALIZOWAĆ

- Możliwość zdalnego i manualnego sterowania ogrzewaniem
- Możliwość stworzenia harmonogramów włączania/wyłączania ogrzewania
- Możliwość zmiany temperatury w pomieszczeniu
- Możliwość ustawienia aż 4 niezależnych temperatur w ciągu doby
- Wyświetlacz LED
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Funkcja wykrywania otwartego okna
- Wyświetlany stan otwarcia zaworu
- Wskaźnik aktualnej temperatury
- Funkcja maksymalnego grzania
- Zabezpieczenie przed dziećmi (Child Lock)
- 3 adaptory do zaworów załączone w zestawie
- Zasilanie głowicy stanowią dwie baterie 1.5V AA (brak w zestawie)

FUNKCJE

- OTWARTE OKNO

Po wykryciu nagłego spadku temperatury grzejnik wyłączy się celem oszczędzania energii cieplnej. Włączy się ponownie, gdy wykryje zamknięcie okna.

- ANTI-FREEZE

Jeżeli grzejnik jest wyłączony, a temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5°C, termostat włączy się i będzie utrzymywał temperaturę na poziomie 5°C, aby zabezpieczyć instalację przed zamarznięciem.

- ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

Przytrzymaj front pokrętła przez około 10 sekund. Zabezpieczenie przed dziećmi włączy się i jakiegokolwiek manualne sterowanie urządzeniem będzie niemożliwe. Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie przytrzymaj front pokrętła.

- INFORMACJA O NISKIM STANIE BATERII

Gdy bateria wykaże oznaki zużycia, na wyświetlaczu wyświetlony zostanie symbol baterii.

- ODKAMIENIANIE

Jeśli grzejnik nie będzie włączony przez długi czas, może nastąpić zakamienienie. Aby umożliwić normalne użytkowanie grzejnika, urządzenie będzie otwierało zawór na 30 sekund co dwa tygodnie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „AS”.

- KALIBRACJA TEMPERATURY

Jeśli wartości pokazywane w aplikacji nie pokrywają się z faktyczną temperaturą w pomieszczeniu, wówczas można skalibrować czujnik głowicy do poprawnych pomiarów.

- TRYB EKO

Temperatura będzie się utrzymywać na stałym poziomie 16°C.



MONTAŻ

Przed montażem urządzenia w wybranym miejscu należy sprawdzić zasięg domowej sieci Wi-Fi i zapoznać się z instrukcją. Schemat montażu: patrz ilustracje na końcu instrukcji. Montaż polega tylko na wymianie dotychczasowej głowicy. Podczas montażu nie trzeba wyłączać ogrzewania. W zestawie znajdują się adaptory umożliwiające dopasowanie głowicy do najpopularniejszych zaworów, np.: Danfoss 1/2", Caleffi 1/2", Giacomini 1/2". Użyj ich jeśli posiadasz któryś z tych zaworów. Sposób montażu adaptera: patrz rysunki na końcu instrukcji. Głowica termostatyczna automatycznie dopasowuje ruchomy trzpień do zaworu podczas procedury kalibracji przy pierwszym uruchomieniu.

1. Włóż baterie zwracając uwagę na poprawną polaryzację +/-
2. Na wyświetlaczu wyświetli się napis „LA”
3. Przyłóż głowicę do zaworu grzejnika i dokręć pierścień. Jeśli to konieczne użyj odpowiedniego adapteru.
4. Wciśnij pokrętkę na froncie głowicy. Rozpocznie się regulacja, a napis „LA” zacznie migać. Potrwa to kilkanaście sekund. Gdy proces się zakończy, na wyświetlaczu pojawi się temperatura. Głowica jest gotowa do sparowania z aplikacją.

INSTALACJA

Pobierz i zainstaluj aplikację TuyaSmart z Google Play (dla systemu Android) lub App Store (dla systemu iOS). Uruchom ją i postępuj według kroków podanych w aplikacji.

Możesz również zainstalować aplikację skanując kody QR (znajdują się na końcu instrukcji).

- Po zainstalowaniu aplikacji uruchom ją i połącz bramkę ZigBee z aplikacją (postępując według kroków podanych w aplikacji). Bramka ZigBee jest przekaźnikiem między głowicą, a routerem Wi-Fi i jest niezbędna do obsługi głowicy przy pomocy aplikacji.
- Jeśli wyświetlacz głowicy termostatycznej pokazuje temperaturę (lub inny komunikat) przekręć pokrętkę tak, aby wyświetlał „OF”. Następnie naciśnij i przytrzymaj front pokrętki, tak aby na wyświetlaczu pojawiły się dwie kreski „--”. Wówczas zostanie wywołany tryb parowania.
- Połącz głowicę termostatyczną z bramką ZigBee (w aplikacji Tuya) klikając na „dodaj urządzenie podrzędne” w menu bramki. Łącząc urządzenia postępuj według kroków podawanych w aplikacji.

