Lexman

EN SIRENE INTERIEURE CONNECTEE SANS FIL
FR SIRENA INTERIOR CONECTADA INALAMBRICO
DE SIRENE INTERIOR CONECTADA SEM FIO
ES SIRENA INTERNA COMPARTIDA SENZA FILO
IT INTELIGENTNA BEZPRZEWODOWA WEWNĘTRZNA SYRENA ALARMOWA
PL WIRELESS SMART INDOOR SIREN

85170909

84-53-22-4610
EAN code: 5276007154843

Manuel d'instructions
Manual de instrucciones
Manual de Instruções
Manuale di istruzioni
Instrukcja Obsługi
Instructions Manual

2023.08

1

FR SIRENE INTERIEURE CONNECTEE SANS FIL

IMPORTANT : Ce produit nécessite une box ENKI pour fonctionner.

MISE EN ROUTE :

Etape 1
Ouvrez l'application ENKI et connectez-vous.

Etape 2
Dans l'onglet mes objets, cliquez sur le bouton +>>.

Etape 3
Sélectionnez le marque LEXMAN et choisissez le produit dans la liste.

Etape 4
Suivez les instructions décrites sur les écrans de l'application.
La box ENKI reconnaîtra automatiquement votre objet.

Description du produit
Associez la sirène à un détecteur d'ouverture et/ou de mouvement connecté pour sécuriser votre habitat.

Sirène
Siren
Sirena
Sirene
Bouton de démarrage
Start button
Botón de encendido
Anschlussklemme
Bornes de connexion
Terminal connection
Conexión de terminales
Anschlussklemme
Bornes de connexion
Terminal connection
Conexión de terminales
Bouton de démarrage
Start button
Botón de encendido
Anschlussklemme
Bornes de connexion
Terminal connection
Conexión de terminales
Bouton de démarrage
Start button
Botón de encendido
Bouton de démarrage
Start button
Botón de encendido
Bouton de démarrage
Start button
Botón de encendido