



Metylan AERO360° Pochłaniacz wilgoci 450 g

Urządzenie do tabletek AERO360° 2w1 oraz AERO360° 3w1 z optymalną technologią przepływu powietrza o 360°zwiększającą powierzchnię absorpcji wilgoci.

WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza oraz pochłania przykre zapachy z wykorzystaniem optymalnej technologii przepływu powietrza 360°
- ▶ do 40% zwiększona wydajność pochłaniania wilgoci*
- ▶ utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci
- ▶ zabezpiecza przed rozwojem pleśni i grzybów
- ▶ zapobiega zaparowaniu okien
- ▶ zapobiega odpajaniu się tapet
- ▶ natychmiastowe działanie
- ▶ nie wymaga zasilania
- ▶ nie wysusza powietrza
- ▶ łatwy i bezpieczny w stosowaniu
- ▶ dostępny w kolorze białym lub niebieskim

ZASTOSOWANIE

Metylan Stop Wilgoci AERO pochłaniacz wilgoci 450 g z wymiennymi tabletkami AERO360° 2w1 lub AERO360° 3w1 redukuje nadmiar wilgoci w pomieszczeniach do momentu, aż wilgotność powietrza osiągnie optymalny poziom około 50-60%. Dzięki innowacyjnemu systemowi przepływu powietrza 360° zwiększającemu powierzchnię absorpcji pozwala utrzymać optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, zabezpiecza przed rozwojem pleśni, grzybów oraz pochłania przykre zapachy (np. zapach stęchlizny). Zapobiega skraplaniu się wody na szybach oraz ścianach jak również odpajaniu się tapet. Zastosowanie specjalnej technologii, powoduje, iż zapach jest uwalniany stopniowo w zależności od stopnia skraplania się tabletki.

Metylan Stop Wilgoci AERO pochłaniacz wilgoci 450 g znajduje zastosowanie w łazienkach, kuchniach, sypialniach, salonach, biurach, piwnicach, garażach, warsztatach, przyczepach



kempingowych, łodziach itp. i wielu innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza, nieogrzewanych, źle ocieplonych lub z nadmiarem pary wodnej (np. pralnie). Do działania pochłaniacz nie potrzebuje zasilania elektrycznego ani baterii. System AERO360° 2w1 daje rzeczywisty komfort dla osób z alergią, poprzez zredukowanie rozwoju różnych alergenów (kurz, grzyby, pleśnie) w pomieszczeniach wilgotnych oraz nieodpowiednio wentylowanych. Pozwala zredukować pierwsze przyczyny powstawania takich schorzeń jak alerggia, astma oraz reumatyzm. Produkt jest zalecany przez Francuskie Stowarzyszenie Zapobiegania Alergii (AFPRAL). AFPRAL jest członkiem EFA (Europejska Federacja do walki z alergiami i chorobami przenoszonymi przez powietrze).

DZIAŁANIE

Innowacyjny system przepływu powietrza o 360° opiera się na prawach fizyki – im większy przepływ powietrza wokół tabletki tym większa zdolność absorpcji wilgoci. Aerodynamiczne urządzenie posiada unikalny tunel powietrzny, który umożliwia

przepływ powietrza przez i wokół tabletki. Nowa technologia z ultraaktywnymi kryształami soli oraz ulepszonym kształtem zwiększającym powierzchnię przepływu powietrza przez i wokół w tabletkach AERO360°, natychmiast redukuje nadmiar wilgoci w pomieszczeniu oraz pozwala zredukować przykre zapachy, pozostawiając przy tym neutralny (przy zastosowaniu tabletek AERO360° 2w1) lub lawendowy zapach (AERO360° 3w1). Zamienia zebraną wilgoć w płynny roztwór soli, który następnie skrapla się w zbiorniku, umożliwiając przy tym bezpieczne opróżnienie zbiornika. Pierwsza kropla w pojemniku pojawia się po około 12 godzinach od momentu zastosowania pochłaniacza.

Jedna tabletki AERO360° 2w1 450g lub AERO360° 3w1 450 g wystarcza na około 3 miesiące w pomieszczeniach o powierzchni do 20 m² (50 m³) – w zależności od wilgotności powietrza, temperatury pomieszczenia oraz ustawienia intensywności działania regulatorem min-max.

W przypadku większych pomieszczeń niż 20 m², należy zastosować więcej niż jedno urządzenie Metylan Stop Wilgoci AERO360° pochłaniacz wilgoci 450 g. W przypadku mniejszego pomieszczenia czas działania wydłuży się.

System AERO360° 2w1 lub 3w1 pochłania do 40% więcej wilgoci niż standardowe pochłaniacze wilgoci z wymiennymi wkładami*.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Należy otworzyć górną pokrywę pochłaniacza poprzez wciśnięcie symbolu na górze opakowania.
2. Otworzyć saszetkę z tabletką Metylan AERO360° 2w1 lub 3w1, bez dotykania palcami. Zalecane jest stosowanie rękawiczek gumowych.
3. Umieścić tabletkę Metylan AERO360° 2w1 lub 3w1 z niebieską stroną do pochłaniacza.
4. Po umieszczeniu tabletki w obudowie, należy zamknąć górną pokrywę. Należy upewnić się, że z każdej strony pochłaniacza jest, co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni. Pochłaniacz najlepiej umieścić na podwyższeniu, z dala od dzieci i zwierząt oraz od źródeł ciepła.
5. W przypadku, kiedy tabletki Metylan AERO360° 2w1 lub 3w1 skropli się w całości, należy opróżnić zbiornik. W przypadku maksymalnego poziomu płynu należy płyn wylać. Ewentualne pozostałości tabletki Metylan AERO360° 2w1 lub 3w1 można usunąć poprzez płukanie obudowy w ciepłej wodzie. Po zastosowaniu należy umyć ręce.

W przypadku nagłego wzrostu temperatury lub w przypadku nagłego spadku wilgoci, płynny roztwór soli zebrany w zbiorniku może ulec zgęstnieniu lub nawet skryształizowaniu. Zjawisko to jest normalne i wpływa niekorzystnie na efektywność działania pochłaniacza.

UWAGA

Należy unikać kontaktu Metylan AERO360° 2w1 lub 3w1 lub płynnego roztworu z powierzchniami złotymi, chromowanymi, skózanymi, tkaninami, dywanami i innymi wykładzinami dywanowymi.

W przypadku kontaktu, należy umyć ciepłą wodą z amoniakiem i następnie dokładnie wypluć.

Należy stosować w temperaturze powyżej +10°C.

Działa drażniąco na oczy, nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza – pokaz opakowanie lub etykietę.

Chronić przed dziećmi!

ZALECENIA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE

18 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Przechowywać w pomieszczeniach w temperaturze powyżej 0°C.

Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA

Pochłaniacz wilgoci (urządzenie) + 1 tabletki Metylan AERO360° 2w1 450 g.

DANE TECHNICZNE

Urządzenie:	4 częściowe: zbiornik, przykrycie zbiornika, ażurowa obudowa pochłaniacza, przykrycie ładowania tabletki /1,3 l pojemność
Kolor urządzenia:	zbiornik przezroczysty, przykrycie zbiornika – srebrny, ażurowa obudowa niebieska lub biała
Wymiar tabletki 450 g:	średnica: 100 mm grubość: 41 do 44mm
Kolor tabletki:	biało-niebieski
Skład tabletki:	chlórek wapnia

*w porównaniu do standardów Henkla



Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Centralny Dział Obsługi Klienta:
Tel. (+48) 41 371 01 00 • Fax (+48) 41 374 22 22
Infolinia: 800 120 241