

- FR SIRÈNE INTÉRIURE CONNECTÉE SANS FIL
FR SIRÈNA INTERIOR CONECTADA INALĂMBRICO
FR SIRÈNA INTERIOR CONECTADA SEM FIO
FR SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
FR INTELIGENTNA BEZPRZEWODOWA WĘWĘTRZNA SYRENA ALARMOWA
FR WIRELESS SMART INDOOR SIREN



85170909
Manual de Instruções
Manual de Instruções
Manual de Instruções
Manual de Instruções

FR SIRÈNE INTÉRIURE CONNECTÉE SANS FIL
IMPORTANT : Ce produit nécessite une box ENKI pour fonctionner.
MISE EN ROUTE:
Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4
Description du produit

PT SIRÈNE INTERIOR CONECTADA SEM FIO
IMPORTANT!: Este produto requer um ENKI Para.
ENTRADA EM FUNCIONAMENTO:
Passo 1
Passo 2
Passo 3
Passo 4
Descrição do produto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

ES SIRÈNA INTERIOR CONECTADA INALĂMBRICO
IMPORTANTE: Este producto requiere una caja de ENKI para.
PASO 1
PASO 2
PASO 3
PASO 4
Descripción del producto

PL INTELIGENTNA BEZPRZEWODOWA WĘWĘTRZNA SYRENA ALARMOWA
WAZNE: Ten produkt wymaga do działania pudełka ENKI.
ROZKŁIK:
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Opis produktu

SK SPECIFIKACE
Indikátor luminózný
Volumen hlavy alarmu
Délka drátu alarmu
Maximální šířka transmisního pásma
Montáž
Adaptér
Baterie do zálohy
Teplota provozní
Teplota skladování
Reinstalování nastavení
Indikátor napájení
Indikátor stavu

SK SPECIFIKACE
Indikátor luminózný
Volumen hlavy alarmu
Délka drátu alarmu
Maximální šířka transmisního pásma
Montáž
Adaptér
Baterie do zálohy
Teplota provozní
Teplota skladování
Reinstalování nastavení
Indikátor napájení
Indikátor stavu

SK SPECIFIKACE
Indikátor luminózný
Volumen hlavy alarmu
Délka drátu alarmu
Maximální šířka transmisního pásma
Montáž
Adaptér
Baterie do zálohy
Teplota provozní
Teplota skladování
Reinstalování nastavení
Indikátor napájení
Indikátor stavu

SK SPECIFIKACE
Indikátor luminózný
Volumen hlavy alarmu
Délka drátu alarmu
Maximální šířka transmisního pásma
Montáž
Adaptér
Baterie do zálohy
Teplota provozní
Teplota skladování
Reinstalování nastavení
Indikátor napájení
Indikátor stavu

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto

IT SIRÈNA INTERNA CONNESSA SENZA FILO
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.
PASSAGGIO 1
PASSAGGIO 2
PASSAGGIO 3
PASSAGGIO 4
Descrizione del prodotto