



taśma MID-FLEX



A – Podstawowe zastosowanie: do narożników wewnętrznych
B – Dodatkowe zastosowanie: do rogów zewnętrznych

i ZASTOSOWANIE TAŚMY MID-FLEX

Taśma MID-FLEX jest doskonała do łączeń płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach wewnętrznych i rogach zewnętrznych, niezastąpiona w miejscu łączenia dachu z murem. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne i rogi zewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia.

TAŚMA MID-FLEX			
Taśma z szarymi napisami			
Symbol taśmy	MF 250	MF 300	
Długość taśmy	30 mb	15 mb	30 mb
Opakowanie	10 rolek	12 rolek	10 rolek
Szerokość taśmy	63 mm	77 mm	
Grubość taśmy	1,02 mm	0,94 mm	

ZALETY TAŚMY MID-FLEX

Niezwykle trwała i odporna na pęknięcie.

Łatwa i szybka w montażu.

Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.

Zapewnia proste linie narożników wewnętrznych i rogów zewnętrznych.

Nie rdzewieje.

Wielokrotnie mocniejsza niż zwykła taśma papierowa oraz taśma papierowa z wkładką aluminiową.

Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spinacze czy taśmy montujące.

Nie wymaga moczenia w wodzie.

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. Złóż taśmę wzdłuż napisami do środka, następnie zastosuj stroną bez napisów do ściany.
3. W celu przyklejenia zastosuj masę gipsową, po czym

umieść taśmę MID-FLEX w miejscu przeznaczenia, dociskając do narożnika wewnętrznego lub rogu zewnętrznego.

4. Dopasuj taśmę tak, aby stworzyć prostą linię rogową na załamaniu.
5. Usuń nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj przyklejoną taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości do 0,6 mm wyrównując z płaszczyzną ściany, pozostaw do wyschnięcia.
7. W przypadku narożników wewnętrznych – nie wypełniaj samego rogu masą gipsową już po zainstalowaniu taśmy. Pozwoli to zachować prostą linię rogową.
8. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia.
9. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji, co najmniej 180.
10. Wewnętrzną linię zagięcia taśmy przeszlifuj krawędzią zgiętego papieru ściernego.

DODATKOWE WSKAZÓWKI

1. Używaj gipsów sproszkowanych bez dodatków (np.: włókna szklanego), które po rozrobieniu z wodą twardnieją nie szybciej niż po 40 min.
2. Dokładnie rozrabiaj je z wodą do niezbyt gęstej konsystencji, tak aby nie było grudek.
3. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wyciśnięcie nadmiernej ilości masy.

